

## MP-U-E

### Mounting instructions - Lower Mounting plate for LL-12 to LL-70

*Montageanleitung - Untere Montageplatte für LL-12 bis LL-70*

#### Delivery scope:

- Mounting plate
- Ring screw M6 with associated self-locking nut
- 4 Spacer M6x25
- 4 screws M6x14

#### Lieferumfang:


- *Montageplatte*
- *Ringschraube M6 mit dazugehöriger selbstsichernder Mutter*
- *4 Abstandshalter M6x25*
- *4 Schrauben M6x14*

#### Required tools:

- Allen key size 4
  - Wrench size 10
- (Torque for M6 screws: max. 7 Nm)

#### Benötigtes Werkzeug:

- *Inbusschlüssel Größe 4*
  - *Schraubenschlüssel Größe 10*
- (Drehmoment bei M6 Schrauben: max. 7 Nm;



Luxlift HandelsgmbH reserves the right to make changes to the technical data without prior notice. Luxlift HandelsgmbH assumes no liability for typesetting and printing errors. No claims can be derived from the information in this data sheet.

*Luxlift HandelsgmbH behält sich das Recht vor, Änderungen der technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Luxlift HandelsgmbH übernimmt keine Haftung bei Satz- und Druckfehlern. Aus den Angaben dieses Informationsblattes können keine Ansprüche hergeleitet werden.*

## I. Mounting without ring screw

### Montage ohne Ringschraube

Screw the 4 spacers to the lift.  
Feed the cables through holes "A" and attach the mounting plate to the lift through holes "B" using the screws and a size 4 Allen key.

*Schrauben Sie die 4 Abstandshalter an den Lift  
Führen Sie die Kabel durch die Öffnungen „A“ und befestigen Sie die Montageplatte an den Lift durch die Öffnungen „B“ mittels der mitgelieferten Schrauben und einem Inbusschlüssel Größe 4.*

When mounting the light fixture, make sure that its centre of gravity is centrally located below the lift plate.

*Achten Sie bei der Montage des Beleuchtungskörpers darauf, dass dessen Schwerpunkt zentral unterhalb des Lifttellers liegt.*



## II. Mounting with Ring Screw

### Montage mit Ringschraube

Mount the ring screw with the self-locking nut into the center hole.

Screw the 4 spacers to the lift.  
Feed the cables through holes "A" and attach the mounting plate to the lift through holes "B" using the screws and a size 4 Allen key.

*Montieren Sie die Ringschraube mit der selbstsichernden Mutter in der Bohrung in der Mitte der Platte.  
Schrauben Sie die 4 Abstandhalter an den Lift.  
Führen Sie die Kabel durch die Öffnungen „A“ und befestigen Sie die Montageplatte an den Lift durch die Öffnungen „B“ mittels der mitgelieferten Schrauben und einem Inbusschlüssel Größe 4.*

Now attach your lamp or object on the ring screw.

*Befestigen Sie nun Ihre Lampe oder Ihr Anhängobjekt an der Ringschraube.*

