

## MP-U-E-75

Mounting instructions - Lower Mounting plate for LL-12 to LL-75

Montageanleitung - Untere Montageplatte für LL-12 bis LL-75

### Delivery scope:

- Mounting plate
- Ring screw M8 with associated self-locking nut
- 4 Spacer sleeves (length 25 mm) and corresponding M6x35 screws for fastening to the lift

### Lieferumfang:


- Montageplatte
- Ringschraube M8 mit dazugehöriger selbstsichernder Mutter
- 4 Distanzhülsen (Länge 25 mm) sowie dazugehörige M6x35 Schrauben zur Befestigung an den Lift

### Required tools:

- Allen wrench size 4
  - Wrench sitz 13 (for mounting with ring screw)
- (Torque for M6 screws: max. 7 Nm)

### Benötigtes Werkzeug:

- Imbusschlüssel Größe 4
  - Schraubenschlüssel Größe 13 (für die Montage mit Ringschraube)
- (Drehmoment bei M6 Schrauben: max. 7 Nm)



Luxlift HandelsgmbH reserves the right to make changes to the technical data without prior notice. Luxlift HandelsgmbH assumes no liability for typesetting and printing errors. No claims can be derived from the information in this data sheet.

Luxlift HandelsgmbH behält sich das Recht vor, Änderungen der technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Luxlift HandelsgmbH übernimmt keine Haftung bei Satz- und Druckfehlern. Aus den Angaben dieses Informationsblattes können keine Ansprüche hergeleitet werden.

## I. Mounting without ring screw

### *Montage ohne Ringschraube*

Feed the cables through holes "A" and attach the mounting plate to the lift through holes "B" using the screws and spacer sleeves provided, and a size 4 Allen key.

*Führen Sie die Kabel durch die Öffnungen „A“ und befestigen Sie die Montageplatte an den Lift durch die Öffnungen „B“ mittels der mitgelieferten Schrauben und Distanzhülsen, und einem Imbusschlüssel Größe 4.*

When mounting the light fixture, make sure that its centre of gravity is centrally located below the lift plate.

*Achten Sie bei der Montage des Beleuchtungskörpers darauf, dass dessen Schwerpunkt zentral unterhalb des Lifttellers liegt.*



## II. Mounting with Ring Screw

### *Montage mit Ringschraube*

Mount the ring screw with the self-locking nut into the center hole.

Feed the cables through holes "A" and attach the mounting plate to the lift through holes "B" using the screws and spacer sleeves provided, and a size 4 Allen key.

*Montieren Sie die Ringschraube mit der selbstsichernden Mutter in der Bohrung in der Mitte der Platte.*

*Führen Sie die Kabel durch die Öffnungen „A“ und befestigen Sie die Montageplatte an den Lift durch die Öffnungen „B“ mittels der mitgelieferten Schrauben und Distanzhülsen, und einem Imbusschlüssel Größe 4.*

Now attach your lamp or object on the ring screw.

*Befestigen Sie nun Ihre Lampe oder Ihr Anhängobjekt an der Ringschraube.*

